Item# 45-6770GR

Face Off
72” Air Powered Hockey

Please keep this instruction manual for future reference

If you have any problems with your new product, please contact Triumph Sports USA at 1-866-815-4173, or e-mail us at csr@triumphsportsusa.com for any technical support or warranty issues.

Limited 90-Day Triumph Sports USA, Inc. Warranty

All Triumph Sports USA, Inc. (TSU) games have a limited 90-day from date of purchase warranty. This warrants the retail purchaser for any TSU game purchased to be free from any defect in materials and construction for 90 days from the date of purchase. The only exceptions to the warranty include main frames, tabletops, playing surfaces, batteries or tools. Damaged main frames, tabletops, playing surfaces need to be returned to the store as we are unable to replace these parts. Normal play wear and usage is not covered under the warranty, nor is wear or damage due to improper use of the TSU game. This will void any and all TSU warranties.

A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase date) will be required before any warranty service is initiated. All requests for warranty service can be submitted by email, in writing or by contacting our Customer Service Department at: 1-866-815-4173 or email us at csr@triumphsportsusa.com.

IMPORTANT NOTICE! Please contact us before returning the product to the store.

Warnings

⚠ **WARNING:**Choking Hazard—Product contains small balls and/or small parts. Not for children under 3 years of age.

Be sure to check out all the exciting games TRIUMPH SPORTS USA has to offer. Visit our web site at:

www.triumphsportsusa.com

Triumph Sports USA
11327 W Lincoln Ave.
West Allis, WI 53227
www.triumphsportsusa.com
©2014 Triumph Sports USA. All Rights Reserved.

Parts List

1  Main Cabinet 1pc	2  Right Leg 2pcs	3  Left Leg 2pcs	4  Leg End Panel 2pcs
5  Leg Side Panel 2pcs	6  Goal Box 2pcs	7  Electronic Scorer 1pc	8 Puck 2pcs
9 Pusher 2pcs	10 Felt Pad 2pcs	11 Leg Leveler 4pcs	A1 Allen Key 1pc
A2 5/16” Bolt 12pcs	A3 5/16” Washer 12pcs	A4 4 x 12mm Round Head Screw 23pcs	A5 4 x 15mm Round Head Screw 8pcs

PRE-INSTALLED PARTS

P1 Motor 1pc	**P2** Connect Box 1pc	**P3** T-Nut 12pcs

Assembly Tips

Attention: If you are using an electric screwdriver in the assembly, please set at low torque and do not over tighten the hardware. When assembling individual parts, loosely tighten screws until all screws are inserted, then tighten completely.

Assembly Instructions

NOTE: We recommend that two adults work together to assemble this game.

Step 1

Find a clean, level place to begin the assembly of your Air Hockey Table. The table will be assembled upside down and then turned over on its legs once the assembly is completed.

Step 2

Remove all the parts from the box and verify that you have all of the parts as shown on the parts list above. Carefully cut or tear the four corners of the box so that the bottom of the box can be used as your work surface.

Step 3

Attach the Right Legs(#2) and Left Legs(#3)to the Main Cabinet (#1) using three Bolts (#A2)

and three Washers (#A3) per Leg.

Step 4

Screw the Leg Leveler (#11) into the Leg.



Step 5

Attach the Leg End Panels (#4) to the Legs using six Screws (#A4) per Leg Panel.



Step 6

Attach the Leg Side Panels (#5) to the Legs using four Screws (#A5) per Leg Panel.

Step 7

Attach the Goal Box (#6) to the End Apron using four Screws (#A4) per Goal Box.

Attach the Electronic Scorer (#7) to the Side Apron in the pre-drilled holes using three Screws (#A4).

Thread the wire from the Electronic Scorer (#7) through the opening in the Side Apron to the Connect Box (#P2) ,and then insert the plug from the Electronic Scorer wire to the Connect Box (#P2).



Step 8

Tear the paper backing off the Felt Pads (#10) and stick them to the bottom of the Pushers (#9).



Step 9

Lift the assembled table from the floor with at least two strong adults, turn it over, and set the table on its legs in the location where you want to play.

CAUTION: Two adults are recommended to flip the table as shown.
1.Lift the table off the ground.
2.Turn the table over, using caution to clear the legs as you turn.
3.Place the table on all four legs at the same time.



Article N° 45-6770GR

Face Off

Hockey à air pulsé 182 cm

Veuillez conserver ce mode d'emploi pour consultation ultérieure

Si ce produit récemment acquis présente un défaut, veuillez contacter Triumph Sports USA par téléphone au 1-866-815-4173, ou par courrier électronique à csr@triumphsportsusa.com pour obtenir une aide technique ou l'exécution de la garantie.

Garantie limitée de 90 jours de Triumph Sports, Inc.

Tous les jeux Triumph Sports USA, Inc. (TSU) bénéficient d'une garantie limitée de 90 jours à partir de la date d'achat. Cette garantie couvre l'acquéreur d'un jeu TSU vendu au détail contre tout défaut de matériau ou de construction pendant une période de 90 jours à compter de la date d'achat. Les seules exceptions à la garantie sont les châssis, les plateaux de table, les surfaces de jeu, les piles et les outils. Un châssis, un plateau de table ou une surface de jeu endommagé n'étant pas remplaçables, il faut rapporter le jeu au magasin. L'usure due au jeu ou à une utilisation normale n'est pas couverte par la garantie, ni l'usure ou les dommages provoqués par un usage abusif du jeu, lesquels annulent toutes les garanties TSÚ.

Un reçu ou une autre preuve d'achat sera exigé avant d'entamer toute exécution de garantie. Vous pouvez faire parvenir les demandes d'exécution de la garantie par courrier électronique, par courrier ou en contactant notre service à la clientèle par téléphone au : 1-866-815-4173 ou par courriel à csr@triumphsportsusa.com.

AVIS IMPORTANT! Veuillez nous contacter avant de rapporter le produit au magasin

Avertissements

⚠ **AVERTISSEMENT:** Risque d'étranglement. Le produit contient de petites balles et de petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Ne manquez pas de consulter tous les jeux passionnants que propose TRIUMPH SPORTS USA. Visitez notre site web à:

www.triumphsportsusa.com

Triumph Sports USA
11327 W Lincoln Ave.
West Allis, WI 53227
www.triumphsportsusa.com
©2014 Triumph Sports USA. Tous droits réservés.

Liste des pièces

1  Châssis principal Nombre: 1	2 Pied droit Nombre: 2	3 Pied gauche Nombre: 2	4  Renfort de piétement d'extrémité Nombre: 2
5  Panneau latéral Nombre: 2	6  But Nombre: 2	7  Electronic Scorer Nombre: 1	8 Palet Nombre: 2
9 Poussoir Nombre: 2	10 Palet Nombre: 2	11 Vérin de pied Nombre : 4	A1 Clé Allen Nombre: 1
A2 Boulon 5/16 po Nombre: 12	A3 Rondelle 5/16 po Nombre: 12	A4 Vis à tête ronde 4 x 12 mm Nombre: 23	A5 Vis à tête ronde 4 x 15mm Nombre: 8

PIÈCES PRÉ-ASSEMBLÉES

P1 Moteur Nombre: 1	**P2** Boîte de connexion Nombre: 1	**P3** Écrou en T Nombre: 12

Conseils de montage :

Attention: Si l'on utilise un tournevis électrique pour effectuer le montage, le régler sur un faible couple et ne jamais serrer excessivement, Lors du montage de pièces, serrer peu les vis jusqu'à ce qu'elles soient toutes insérées, puis serrerà fond.

Montage

<u>REMARQUE: Le montage sera facilité s'il est effectué par deux adultes</u>.

Étape 1

Trouver une surface plane propre pour commencer le montage de la table de hockey. La table sera montée sens dessus dessous et retournée sur ses pieds une fois le montage terminé.

Étape 2

Retirer tout le contenu du carton et vérifier que toutes les pièces figurant sur la liste de pièces ci-dessus sont présentes. Couper ou déchirer soigneusement les quatre coins du carton de manière à utiliser le fond comme surface de travail.

Étape 3

Fixer les pieds côté droit (N° 2) et côté gauche (N° 3) au châssis (N° 1) à l'aide de trois boulons (N° A2) et de trois rondelles (N° A3) par pied.

Étape 4

Visser les vérins (N° 11) dans les pieds.



Étape 5

Fixer aux pieds les panneaux d'extrémité de piétement (N° 4) à l'aide de six vis (N° A4) par panneau.



Étape 6

Fixer aux pieds les panneaux latéraux de piétement (N° 5) à l'aide de quatre vis (N° A5) par panneau.

Étape 7

Fixer la trappe de buts (N° 6) à la ceinture d'extrémité à l'aide de quatre vis (N° A4) par trappe.

Fixer le compteur électronique (N° 7) à la ceinture latérale dans les trous pré-percés à l'aide de trois vis (N° A4).

Passer par l'ouverture de la ceinture latérale le fil reliant le compteur électronique (N°7) à la boîte de connexion (N° P2), puis insérer la prise du fil du compteur électronique dans la boîte de connexion (N° P2).



Étape 8

Retirer la pellicule de protection en papier (N° 10) des rondelles de feutre et les coller à la face inférieure des poussoirs (N° 9).



Étape 9

Soulever la table montée du sol, opération pour laquelle il faut au moins deux adultes forts, la retourner et la poser sur ses pieds à l'emplacement choisi pour jouer.

ATTENTION : Il faut deux personnes pour retourner la table.

1.Soulever la table du sol.

2.Retourner la table en veillant à ce que les pieds ne heurtent pas le sol.

3.Placer la table sur ses quatre pieds en même temps.